

AV Technik Anleitung für SCHWA SR 05

Benützung der AV-Anlage:

1. Beamer einschalten

(Medienquelle wird automatisch ausgewählt)

2. Regelung der **Audiowiedergabe** (nur mit HDMI möglich)

3. Nach Benutzung: **Beamer AUSSCHALTEN!**



Video input:

HDMI




Audio input:



VGA

Laptop



[short.boku.ac.at/
it-hoersaaltechnik](http://short.boku.ac.at/it-hoersaaltechnik)

