

## STARTUP SYSTEM

 AUDIO ONLY	→ Aktivieren aller Audiogeräte + System wird vorbereitet
 QUICKSTART HS-PC	→ System hochfahren → Start HS-PC → Projektor ein → Leinwand runter → Autoeinstellung der Arbeitsquelle
 QUICKSTART HDMI	
 QUICKSTART USB-C	

Haben Sie weitere Fragen oder benötigen dringend Unterstützung?

Das AV-Support Team ist erreichbar unter:

**+43 1 47654 2104**


 AUDIO ONLY	→ Unmute all audio devices + system is preparing
 QUICKSTART HS-PC	→ Startup system → Start PC → Projector on → Screen down → Autoswitch input
 QUICKSTART HDMI	
 QUICKSTART USB-C	


Do you have further questions or require assistance?

Our AV support team can be reached at

**+43 1 47654 2104**

## SHUTDOWN SYSTEM





HS-Geräte, die mit **USB** nutzbar sind:

Kamera, Mikrofone, Tastatur, Maus, Touchfunktion SmartPodium ...



...am HS-PC:



...am eigenen Gerät:





## ZOOM Einstellungen



- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Audio             | → Mikrofon: „Freisprechtelefon“ bzw. „HS Cam and Mic“<br>→ Lautsprecher: „Extron HDMI“ bzw. „HS-Speaker“   |
| 2. Video             | → Kamera: „Extron Media Port“ bzw. „HS Cam and Mic“<br>→ „Mein Video spiegeln“ abwählen (Zoomstandard: Häkchen ist an)                             |
| 3. Bildschirm teilen | → Richtigen Bildschirm auswählen (dupliziert: Bildschirm 1, erweitert: Bildschirm 2)<br>→ „Ton freigeben“ und „Für Videoclip optimieren“ auswählen |

Haben Sie weitere Fragen oder benötigen dringend Unterstützung?

Das AV-Support Team ist erreichbar unter:

**+43 1 47654 2104**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Audio          | → Microphone: „Hands-free telephone“ or „HS Cam and Mic“<br>→ Loudspeaker: „Extron HDMI“ or „HS-Speaker“                              |
| 2. Video          | → Camera: „Extron Media Port“ or „HS Cam and Mic“<br>→ Deselect „Mirror my video“ (Zoom standard: Mirroring is selected)              |
| 3. Screen sharing | → Select the correct screen (duplicate mode: screen 1, extend mode: Screen 2)<br>→ „Share sound“ and select „Optimize for video clip“ |

Do you have further questions or require assistance?

Our AV support team can be reached at

**+43 1 47654 2104**



## Top 3 FAQ



	Problem	Lösung
1.	Das projizierte Bild bleibt schwarz	→ Taste „Picture BLANK“ deaktivieren
2.	Das projizierte Bild bewegt sich nicht	→ Taste „Picture FREEZE“ deaktivieren
3.	Beim Abspielen eines Videos kommt kein Ton	→ Audioausgabe am Laptop auf „Extron HDMI“ oder „HS-Speaker“ stellen → Stummschaltung der Medien-Lautstärke aufheben (Mute-Taste oder Schieberegler)


→


	Issue	Solution
1.	The projected image remains black	→ Deactivate „Picture BLANK“ button
2.	The projected image does not move	→ Deactivate „Picture FREEZE“ button
3.	There is no sound when playing a video	→ Set the audio output on the laptop to „Extron HDMI“ or „HS-Speaker“ → Deactivate the media volume „mute“ button or move the volume slider upwards


→


Do you have further questions or require assistance?

Our AV support team can be reached at

**+43 1 47654 2104**