

Benützung der AV-Anlage:

1. **Beamer einschalten**
2. **Medienquelle** auswählen
3. Regelung der **Audiowiedegabe**
 - A: Lautstärkeregler
 - B: Stummschalttaste (Taste leuchtet rot = stumm)
4. Nach Benutzung: **Beamer AUSSCHALTEN!**

