

Benützung der AV-Anlage:

1. **Beamer einschalten**
2. **Medienquelle** auswählen
3. Regelung der **Audiowiedergabe**
4. **FREEZE**: „Einfrieren“ des projizierten Bildes
MUTE: Audio Stummschalten
5. Nach Benutzung: **Beamer AUSSCHALTEN!**

