

Ein- und Ausschalten



Bedienung mit Berührung (Touchgesten)

Das Podium ist **touchfähig** und kann auch mit dem Finger bedient werden:


- einmal tippen für Auswahl eines Objekts/einer Option
- zweimal schnell tippen für Doppelklick
- länger getippt halten, um das rechte Maus-Menü zu öffnen
- einen Finger nach oben bewegen zum Scrollen
- 2 Finger auseinander ziehen zum Vergrößern

! Nicht alle Touchgesten funktionieren in allen Anwendungen!

Schreiben mit Stift

- wird zum Schreiben/Zeichnen und für bestimmte Aktionen verwendet
- bei Aufnahme standardmäßig schwarz, Stiftstärke 3
- dient prinzipiell **nicht** als Maus


Drehen Sie den Stift um, so als würden Sie den Radierer auf einem Bleistift verwenden



!Achtung 1) und 2) sind Tasten!

Stifttasten, Radieren/Löschen

Farbauswahl Tasten



Über die Seitentasten werden die Standardfarben des Stiftes ausgewählt:

- 1) mit schwarzer Tinte schreiben
- 2) mit roter Tinte schreiben
- 3) Display-Einstellungs-Menü
- 4) mit blauer Tinte schreiben
- 5) SMART Ink Menü/Werkzeugleiste ein- und ausblenden

SMART Ink Menü: Weitere Farben, Stifte und Werkzeuge

Das dynamische SMART Ink Menü definiert, **welche Farbe/ Funktion der Stift** hat und kann verschoben bzw. ein-/ausgeblendet werden. Es bietet:

- weitere Stiftfarben, -arten und -stärken (z.B. Highlighter)
- Präsentationswerkzeuge (Vorhang, Stempel, ...)
- Screenshot-Funktion an jeder beliebigen Stelle
- Speichern von Favoriten



! Im PPT Präsentationsmodus gibt es KEIN SMART Ink Menü, sondern ein eigenes kleines Menü mit reduzierten Funktionen!

Stiftstärke anpassen


- Dünnere Stärke über das SMART Ink Menü wählen **oder**
 - Bevorzugte Stifte als Favoriten speichern
- (der Favorit wird stets außerhalb des Menüs angezeigt, sodass er schnell gewählt werden kann).



Schreiben mit dem Finger: SMART Touch Menü

Das SMART Touch Menü definiert, **welche Farbe/Funktion Ihr Finger** hat.

Es beinhaltet dieselben Funktionalitäten wie das SMART Ink Menü (Stifte, Werkzeuge, Aufnahme, etc.)



! Über dem Cursor-Symbol weisen Sie Ihrem Finger wieder die Mausklick-Funktion zu


! Menü kann geschossen werden, indem Sie es über den linken Bildschirmrand hinauschieben

Handballenerkennung: Aufstützen am Bildschirm beim Schreiben

Das Podium ignoriert eine Hand, die auf dem Bildschirm ruht, sodass Sie sich beim Schreiben aufstützen können.

! Funktioniert zwar meistens, aber es kann zu Störungen kommen. (z.B. Standardmäßig für Rechtshänder eingestellt)

Kalibrieren: Stift schreibt versetzt auf Bildschirm

Klicken Sie das SMART Board  Symbol im Benachrichtigungsbereich (Taskleiste rechts unten), und wählen Sie „Orient“. Es erscheinen Ziele auf dem Bildschirm, die Sie mit dem Stift drücken, bis der Vorgang abgeschlossen ist