


Input: Anwählen des gewünschten Eingangssignals – HDMI | Pult-PC | USB-C |


Doc Cam

(wenn Quelle ausgewählt → Beamer schaltet sich ein; Leinwand fährt herunter)



Audio: Lautstärkeregelung für „Microphone 1“ – Handmikrofon |


„Microphone 2“ – Headset | „Main Volume“ – Hauptlautstärke Saalanlage



Camera: Positionierung des Kamerabildes durch Betätigen der jeweiligen

Pfeiltasten, sowie Vergrößerung und Verkleinerung durch „+“ / „-“.

Voreinstellungen unter „Recall Position“ 1-3 aufrufbar.



On/Off: System durch Betätigen des „Power Down“ Feldes herunterfahren.

(Pult-PC muss separat heruntergefahren werden)

