



<b>q</b>	Hörer	<b>a</b>	Beenden
<b>w</b>	Lautsprecher	<b>s</b>	Wahlwiederholung
<b>e</b>	Anzeige für wartende Nachrichten	<b>d</b>	Halten
<b>r</b>	Kontakte = "lokales TB"	<b>f</b>	Stummschalten
<b>t</b>	Anrufverlauf = "Anrufliste"	<b>g</b>	Lautsprecher/Headset
<b>y</b>	Voicemail = NICHT verfügbar	<b>h</b>	Navigationstasten/Auswahltaste
<b>u</b>	Einstellungen	<b>j</b>	Kontextabhängige Softkeys
<b>i</b>	Lautstärkeregelung	<b>k</b>	Programmierbare Tasten
<b>o</b>	Tastefeld	<b>l</b>	LCD-Display